

شركة مصافي الجنوب شركة عامة

نظام إدارة الجودة

هيئة الصحة والسلامة والبيئة قسم الصحة والسلامة

تعليمية عمل
دخول ومسير وسانط النقل
SRCWI04-09



الشعبة	شعبة السلامة
الغرض	منع الحوادث أو الاصابات التي تنتج والحفاظ على سلامة الأشخاص والمعدات والوحدات التشغيلية من حوادث الأصطدام.
المجال	الوحدات التشغيلية. الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية داخل الشركة.

- وصف التعليمية : اجراءات تصريحه عمل الدخول في المناطق المحصورة
- عدم الارتطام بأجزاء الوحدة التشغيلية .
 - تعمل المعدة بواسطة المشغل الابتدائي (السلف) .
 - تكون النضاائد مغطاة ببطء متحكم .
 - ايقاف المعدة في المكان الصحيح .
 - استخدام المعدة المناسبة للعمل مع توفر اضاءة مناسبة و حسب موقع العمل

المسؤولية

- مشرفو السلامة المخولون.
- سائقو المركبات المخولون- بكافة انواعها.

متطلبات السلامة :

- السرعة المحددة:
- *في الاماكن المفتوحة . ٣٠ كم/ساعة.
- *الاماكن المغلقة ١٠ كم\ساعة.
- ارتداء احزمة السلامة.
- أن يكون السائق مخولاً.
- عدم الوقوف امام فوهات الحرائق.
- وجود مشبك على عادم المعدة مع عدم السماح للسيارات التي تعمل بالبنزين دخول الوحدات التشغيلية نهانيا او الوقوف بالقرب من خزانات الغازات السريعة الانفجار.

معايير القبول : عدم حصول اصابة او حادث او ارتطامات.

مديرة الهيئة
H.E. Director

مقدمة طبقت

مدير القسم
وحيد سبتي سلمان